



Bedienungsanleitung

Arbeitsstuhl - DynamikWork -

www.sitzstehtisch.com

Sitzhöhenverstellung



Sitztiefenverstellung



Winkeleinstellung

Gewichtsregulierung



Winkeleinstellung
Rückenlehne



Neigeverstellung
Sitzfläche



Rückenlehne
Höhenverstellung

Lordosenstütze
(Optional)

Knopf
drücken

Drehen



Höhenverstellung der Armlehnen (Optional)



Hebel nach oben schieben

Breedteverstelling van de armleggers (Optie)

Breitenverstellung der Armlehnen (Option)

Width adjustable armrests (Option)

Accoudoirs réglables en largeur (Option)

Regulación del ancho de
los brazos (Opción)



Tiefenverstellung der Armauflage (Optional)





www.sitzstehtisch.com