



Bedienungsanleitung
"ExtraComfortAlu"

Sitzhöhenverstellung



Synchronmechanik



Sitztiefenverstellung



Rückenlehne

Höhenverstellung



Feineinstellung Autofit



Lordosenstütze



Höhenverstellung der Armlehnen



Tiefenverstellung der Armauflage



Breitenverstellung der Armlehnen





www.sitzstehtisch.com

info@sitzstehtisch.com